

Instructions d'entretien VENTURI®


Bien entretenir un vêtement augmente sa durée de vie.

Il est donc important de se conformer aux indications d'entretien mentionnées sur l'étiquette du vêtement.

Le lavage, même fréquent, n'altère en rien les performances extraordinaires des membranes VENTURI®.



Lavage :



Respectez scrupuleusement les indications sur l'étiquette. Sauf spécification contraire, lavage en machine à 30°, programme « Délicat », avec une lessive spéciale pour membranes et/ou tissus Venturi® (disponible dans les magasins de sport). Pour les vêtements très sales, utilisez une lessive riche en tensioactifs. Appliquez un détachant sur les taches difficiles. Pour éviter toute trace résiduelle de lessive sur la membrane VENTURI®, prévoyez un cycle de rinçage long voire un rinçage supplémentaire. **N'utilisez jamais d'adoucissant.** Vous pouvez effectuer un essorage court ou doux.

Blanchiment :

Pas de blanchiment, lessive pour linge délicat uniquement.



Si vous utilisez un détachant, vérifiez qu'il ne contient pas de chlore, d'eau de Javel ou d'oxydant.

Séchage :



ou



Respectez scrupuleusement les indications sur l'étiquette. Le séchage en machine est interdit pour certains vêtements comportant une membrane VENTURI® ; pour d'autres, seul un séchage à basse température et sans compression dans le sèche-linge est autorisé.

Repassage :



Le repasser au fer (sans vapeur) à la température indiquée sur l'étiquette permet de réactiver la performance déperlante du tissu.

Nettoyage à sec :



Pas de nettoyage à sec, sauf indication contraire sur l'étiquette du vêtement.

Traitement déperlant :

Le traitement déperlant n'altère pas les performances de la membrane VENTURI®. Au contraire, un tissu bien apprêté fait un barrage efficace à l'eau et la saleté. Si le tissu extérieur est saturé d'humidité, le vêtement ne retient pas la chaleur. Rien ne vaut donc un traitement déperlant efficace pour protéger du froid. Les vêtements comportant une membrane VENTURI® sont apprêtés en cours de fabrication. Ce traitement n'étant pas permanent, il est conseillé de le renouveler régulièrement avec un vaporisateur (disponible dans les magasins de sport spécialisés) dès que l'eau ne roule plus à la surface du tissu. Utilisez uniquement un spray sans silicone. Le repasser au fer (sans vapeur) à la température indiquée sur l'étiquette permet de réactiver la performance déperlante du tissu. Renouvelez le traitement déperlant à partir du 3^{ème} ou du 4^{ème} lavage.

Notre conseil : Des lavages fréquents avec peu de lessive sont toujours préférables à des lavages rares avec beaucoup de lessive.

Réparations :

Malgré toutes vos précautions, vous avez abîmé votre vêtement ! Sur les vêtements imperméables, le moindre petit accroc ou le moindre petit trou laissent entrer l'eau. **En raison de la construction particulière des vêtements VENTURI®, leur réparation ne devrait être confiée qu'à un professionnel.** N'hésitez donc pas à vous adresser à notre service client.

IMPORTANT : Merci de laver ou de nettoyer votre vêtement avant envoi.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.schoeffel.de